



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 5061 Pedometr inSPORTline Foot



OBSAH

ÚVOD	3
POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU.....	3
DOPORUČENÍ.....	3
PŘIPEVNĚNÍ	3
REŽIMY	3
12/24 hodinový formát zobrazení času	4
Čas (Time)	4
Jednotka měrné soustavy (imperiální nebo metrická)	4
Změření délky kroku (Stride length).....	4
Délka kroku	4
Hmotnost (Weight)	4
Cílový počet kroků (Target goal).....	4
ZAHÁJENÍ CHŮZE	5
VÝMĚNA BATERIE	5
ÚDRŽBA.....	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

ÚVOD

Děkujeme Vám za zakoupení digitálního krokoměru. Měření pomocí tohoto krokoměru je velice přesné. Velký displej krokoměru umožňuje zobrazení času (time), počtu kroků (step) a dalších příslušných údajů jako kalorie (calories), vzdálenost (distance), doba cvičení (exercise timer). Paměť počítače umožňuje zobrazení údajů o cvičení v předcházejících sedmi dnech. Prostřednictvím USB lze snadno nahrát informace o cvičení do počítače a sledovat tak rozvoj tělesné kondice.

Pro správné používání výrobku si přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro případ potřeby.

POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU

DOPORUČENÍ

- Krokoměr by měl být při měření kolmo k zemi.
- Používejte obuv s pevnou podrážkou.
- Snažte se udržovat stejné tempo během cvičení a chůze.
- Tempo chůze by nemělo být příliš pomalé nebo nepravidelné.
- Záznam údajů mohou ovlivnit vertikální vibrace nebo pohyb krokoměru směrem nahoru a dolů (např. při jízdě autem).

PŘIPEVNĚNÍ

Doporučujeme připnout krokoměr pevně ke kapse kalhot nebo jej pověsit na krk. Pro dosažení co nejlepší přesnosti měření si přečtěte následující pokyny týkající se používání krokoměru:

Připnutí k oblečení

- Připevněte krokoměr k přední kapse kalhot.
- Nepřipevňujte krokoměr k zadní kapse kalhot či kraťasů.
- Pro dosažení co nejlepší přesnosti měření připevněte krokoměr co nejpevněji k části oděvu, která nejvíce obepíná Vaše tělo. Připnutím krokoměru k volným částem oblečení dochází k nežádoucím otřesům a nepřesnému měření.

Pověšení na krk

- Připevněte ke krokoměru provázek a pověste si jej na krk.
- Pro běh není pověšení na krk vhodné.

REŽIMY

K dispozici je 6 režimů:

- Prohlížení uložených údajů o cvičení (Total Data mode)
- Zobrazení času (Time mode)
- Měření počtu kroků (Step mode)
- Měření celkového počtu kroků (ODO Step mode)
- Měření vzdálenosti (Distance mode)
- Měření spotřeby kalorií (Calories mode)
- Měření doby cvičení (Exercise Timer mode)
- K přepínání mezi režimy slouží tlačítko **MODE**.

Úsporný režim

LCD displej se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti – pokud není po tuto dobu stisknuto žádné tlačítko nebo nedochází k žádnému měření. Pro rozsvícení displeje stiskněte jakékoliv tlačítko.

Nastavení před cvičením

Před prvním použitím krokoměru je třeba nastavit Vaše osobní údaje.

Nastavení osobních údajů je možné v režimu pro měření počtu kroků (Step mode):

- Přidrže tlačítko **SET** po dobu 2 vteřin a nastavte následující údaje v tomto pořadí:
 - **12/24 hodinový formát času (12/24HR display) – Čas (Time) – Délka kroku (Stride length) – Cílový počet kroků (Target goal)**

12/24 hodinový formát zobrazení času

Nejdříve je třeba nastavit formát zobrazení času (12/24 hodinový formát). Pomocí tlačítka **MODE** zvolte požadovaný formát. Tlačítkem **SET** potvrďte nastavení.

Čas (Time)

Nejdříve bude třeba nastavit hodnotu hodin, při nastavení bude tato hodnota blikat. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko **RESET** a pro snížení tlačítko **MODE**. Tlačítkem **SET** potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení minut, minuty nastavte stejným způsobem a poté zvolte jednotku měrné soustavy.

Jednotka měrné soustavy (imperiální nebo metrická)

Pro výběr lze použít tlačítka **RESET** a **MODE**, nastavení poté uložte stisknutím tlačítka **SET**. Nyní bude třeba nastavit délku kroku.

Změření délky kroku (Stride length)

Správně by se měla délka kroku měřit jako vzdálenost mezi špičkami chodidel. Hodnotu průměrné délky kroku určíte tak, že uděláte deset kroků a vydělíte naměřenou vzdálenost číslem 10. Ukázka, jak určit délku kroku:

$6,2 \text{ m (celková vzdálenost) / 10 (počet kroků) = 0,62 m (62cm)}$.

Délku kroku je třeba určit při chůzi i běhu. Pro přesnější změřením délky kroku při běhu doporučujeme udělat více kroků (alespoň 50).

Délka kroku

Během nastavení zvýšíte hodnotu parametru pomocí tlačítka **RESET** a pomocí tlačítka **MODE** ji snížíte. Stiskněte tlačítko **SET** pro potvrzení nastavení a přechod do režimu nastavení hmotnosti.

Hmotnost (Weight)

Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko **RESET** a pro snížení tlačítko **MODE**. Tlačítkem **SET** potvrďte nastavení Vaší hmotnosti a vstupte do nastavení cílového počtu kroků.

Cílový počet kroků (Target goal)

Pro zachování dobrého zdraví a snížení rizika vzniku chronických onemocnění doporučujeme denně ujit 10 000 kroků. Pro ztrátu hmotnosti ujděte 12 000 – 15 000 kroků. Jestliže chcete zlepšit tělesnou kondici, doporučujeme udělat denně alespoň 3 000 kroků.

Při nastavení používejte tlačítko **RESET** pro zvýšení hodnoty a tlačítko **MODE** pro snížení hodnoty, tlačítkem **SET** potvrďte nastavení.

Na displeji se zobrazuje při chůzi v % množství provedených kroků z nastavené cílové hodnoty. Indikátor průběhu chůze se rozblíká, jestliže překročíte nastavenou hodnotu.

ZAHÁJENÍ CHŮZE

Aby se zabránilo špatnému měření, začnou se na displeji přičítat kroky až po provedení 10. kroku. To znamená, že displej začne zobrazovat hodnotu až od 10. kroku po zahájení chůze. Poté se bude zobrazovat počet provedených kroků.

Nyní můžete začít používat krokoměr. Pomocí tlačítka **MODE** můžete přepínat mezi jednotlivými režimy.

- **Zobrazení času (Time mode)**
- **Měření počtu kroků (Step mode)**
- **Měření celkového počtu kroků (ODO Step mode)**

Pro zapnutí funkce ODO vstupte pomocí tlačítka **MODE** do režimu zobrazení nápisu ODOSTEP v horní části. Stiskněte tlačítko **SET** a přidržeť jej po dobu 2 vteřin, poté dojde k zapnutí této funkce – současně se na displeji rozblíká nápis ODO.

Pro vypnutí této funkce přidržeť tlačítko **SET** po dobu 2 vteřin – nápis ODO přestane blikat.

Jestliže se nacházíte v režimu ODO, můžete naměřenou hodnotu vynulovat přidržetím tlačítka **RESET** po dobu 2 vteřin. Tato hodnota se nevynuluje, jestliže přidržeť tlačítko **RESET** v režimech pro měření počtu kroků, vzdálenosti, spotřeby kalorií.

- **Měření vzdálenosti (Distance mode)**
- **Měření spotřeby kalorií (Calories mode)**
- **Měření doby cvičení (Exercise Time mode)**
- **Ukládání údajů o cvičení (Total data mode)**

Všechna data jsou uložena, potřením tlačítka **RESET** vynulujete hodnoty na nulu, hodnoty se zobrazují v pořadí: POČET KROKŮ, VZDÁLENOST, KALORIE a ČAS CVIČENÍ. Hodnoty přepnete pomocí tlačítka **SET**.

VÝMĚNA BATERIE

- Pomocí šroubováku odšroubujte krytku baterie na zadní straně krokoměru.
- Použijte ostrý předmět pro vyjmutí vybité baterie a vložte novou lithiovou baterii typu CR2032 – 3 V. Stranu baterie s kladným pólem (+) umístěte směrem nahoru.
- Umístěte krytku baterií na zdíčku a připevněte ji pomocí šroubováku.

ÚDRŽBA

- Nepokoušejte se krokoměr rozebrat ani opravovat.
- Nevystavujte elektronický modul vysokým teplotám, dlouhodobému přímému slunečnímu záření a chraňte jej před nárazy.
- Přístroj lze povrchově očistit pomocí vlhkého hadříku, v případě potřeby lze použít pro odstranění nečistot jemné mýdlo. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky jako benzín, čisticí rozpouštědla, aceton, alkohol, repelenty proti hmyzu, mohlo by dojít k poškození krokoměru.
- Krokoměr skladujte na suchém místě.
- Krokoměr udržujte mimo dosah dětí.

- Jestliže dítě spolkne baterii, krytku baterií nebo šroubek, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Při provozu krokoměru je třeba jej chránit před nežádoucími otřesy, působením magnetického pole, elektrickým šumem.
- S krokoměrem nekývejte do stran ani jej nepřetáčejte vzhůru nohama.
- Při běhu by neměl být krokoměr pověšen na krku.
- Dávejte pozor, abyste krokoměr neupustili a nestoupli na něj.
- Nevkládejte krokoměr do zadní kapsy kalhot nebo kraťasů.
- Nečistěte krokoměr vodou a nesahejte na něj mokřýma rukama.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: