




## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 26359 Kompresní masážní přístroj na kolena  
inSPORTline Mishair



## **OBSAH**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
SPECIFIKACE .....	4
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ .....	4
POUŽITÍ.....	4
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	7

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte. V případě poškození kontaktujte reklamční oddělení.
- Před použitím musíte nabít ovladač.
- Nenechávejte bez dozoru kolem dětí nebo oso se sníženou mentální schopností.
- Osoby v opatrovnické péči, nebo osoby s omezenou pohybovou nebo mentální schopností, smí produkt používat pouze pokud jsou pod dozorem dospělé a zodpovědné osoby.
- Používejte pouze v bezpečném prostředí.
- Neukládejte na místa, která jsou lehce dostupná dětem.
- Nepoužívejte, pokud trpíte záněty, jsou nohy nateklé nebo máte poškozenou pokožku (otevřené rány, praskliny, křečové žíly aj.)
- Nepoužívejte ve vodě (vana, sprchový kout aj.)
- Držte mimo dosah vody. Neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Nepoužívejte přípínáčky nebo jiné kovové předměty na uchycení.
- Produkt udržujte suchý.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte v prostorech, kde je výskyt aerosolu nebo kde je vysoká koncentrace kyslíku.
- Během prvního použití používejte nízkou intenzitu.
- Během použití si sedněte nebo lehněte.
- Do hadic nevkládejte cizí předměty.
- Pouze pro domácí použití.
- Nenoste oblečení, které může poškodit produkt. (oblečení které obsahuje kovové prvky nebo ostré hrany).
- Pokud se objeví jakékoliv nežádoucí jevy (zarudnutí nebo podrážděná pokožka, vyrážka, svědění aj.) okamžitě ukončete používání a kontaktujte lékaře.
- Před každým použitím zkontrolujte stav a funkčnost produktu.
- Zařízení neslouží jako náhrada lékařské péče. Pokud pociťujete bolest nebo nevolnost, okamžitě ukončete provoz zařízení a kontaktujte lékaře. Pokud si nejste jistí, vždy použití přístroje konzultujte s lékařem.
- Pokud jste někdy prodělali následující onemocnění, konzultujte použití se lékařem: nádory, srdeční onemocnění, špatně vyhodnocujete teplotu, ztrátou vědomí, otevřenou ranou v místě aplikace, horečkami (z důvodu zánětů, změnou krevního tlaku atd.)

### Nepoužívejte pokud:

- Během těhotenství nebo po porodu.
- Osoby, které používají kardiostimulátor, nebo jiný zdravotní implantát.
- Osoby trpící srdečním onemocněním nebo onemocněním cév.
- Osoby, které trpí abnormálním krevním tlakem.

- Osoby trpící osteoporózou, poškozením páteře, poškozením svalů nebo jiným akutním onemocněním.
- Osoby trpící nádory.
- Osoby po operaci.
- Osoby s citlivou pokožkou nebo s onemocněním krevního oběhu.

## SPECIFIKACE

Název	Knee massager
Model	TD01-FM-073
Normy	GB4706.1-2005 / GB 4706.10-2008
Rozměry	Ovladač: 60x86x22 mm
	Produkt: 500x310x5 mm
	Délka nabíjecího kabelu: 1 m
Hmotnost	205 g
Časovač	15 min provozu
Materiál	Hlavní část: polyester, nylon, chinlon
	Ovladač: ABS pryskyřice
Napětí	5V
Výkon	10W
Nabíjení	DC5V/500~200 mA USB typ C do USB
Kapacita baterie	250 mAh
Nabíjení	1 ~ 2 hod.
Nepřetržitý provoz	60 – 120 min
Vyrobeno v:	Čína


## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ


- Ovladač čistěte pouze suchým měkkým hadříkem.
- Látkové části čistěte v roztoku vody a alkoholu nebo čističem na textil. Po očištění vždy produkt osušte hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čističe na základě benzínu.
- Nikdy nečistěte elektrické části vodou.
- Produkt skladujte na suchém a stinném místě, v nízké vlhkosti a chraňte proti prachu.
- Produkt skladujte v originálním balení.
- Držte mimo dosah dětí.
- Před uložením, poskládejte správně nabíjecí kabel.

## POUŽITÍ

### Nabití a baterie


- Před použitím se ujistěte, že jste nabili ovladač.


- Indikátor nabití baterie bude během nabíjení blikat. Jakmile bude indikátor svítit , je baterie nabitá.
- Pokud je stav baterie nízký, bude indikátor blikat.
- Doba nabití baterie je 1 – 2 hodiny, doba provozu na jedno nabití 60 ~120 min. Doba provozu se může měnit v závislosti na okolní teplotě a intenzitě masáže.
- Pokud produkt používáte po delší době, je třeba jej nabít. Produkt pravidelně dobíjete co 3 měsíce.
- Nepoužívejte během nabíjení.
- Pro nabití můžete použít jakýkoliv USB adaptér (5V, 500mA – 2000 mA).





## Ovládání

Opevněte dle obrázku





Podržte tlačítko napájení . Příklad: Přístroj se spustí, indikátory se rozsvítí a ozve se zvukový signál. (pokud nelze spustit, je třeba zařízení nabít.)




Stiskem tlačítka vyhřívání , spustíte vyhřívání a pomocí tlačítek + a – upravíte teplotu. Po dosažení horního limitu, se ozve zvukový signál. Displej zobrazí aktuální teplotu vyhřívání.


5 režimů vyhřívání: 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 00°C (vypnuto)




Stiskem tlačítka vibrací , spustíte změnu vibrací a pomocí tlačítek + a – upravíte typ vibrací. Displej zobrazí aktuální režim vibrací: 01, 02, 03, 00 (vypnuto)




Pro nastavení časovače, stiskněte tlačítko napájení. Původní hodnota je 15 min. Stiskem tlačítka zvýšíte hodnotu o 5 min až do maxima 30 min, minimální doba provozu je 5 min. Pokud během nastavení přesáhnete hodnotu 30 min, bude časovač počítán od nejnižší hodnoty. Časovač je zamknutý po dobu 10 vteřin po spuštění. Ovladač odemknete stisknutím vypínače.



Pro vypnutí, podržte tlačítko vypínače  po dobu 2 vteřin.



### Možné použití



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ  
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK  
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamace zboží**



**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

