

inSPORTline Dual Action Dveřní hrazda

Návod na použití



1. Uvolněte červenou matici 2. Doprostřed vsaďte hák 3. Otočte 4. Utáhněte 5. Dokončete 6. Upevněte na dveře

UPOZORNĚNÍ: Při skládání a utahování hrazdy může dojít k pohybu, který poškodí zárubeň dveří. Ujistěte se, prosím, že montujete na správném místě.

- Upevněte plastové bezpečnostní podpěry na rámy dveří ve správné výšce pomocí šroubů v balení.
- Hrazdu rozložíte tak, že vezmete střední část a otáčíte oběma konci. Umístěte hrazdu na bezpečnostní podpěry a otáčejte oběma konci dokud není hrazda pevně přišroubovaná k ráům dveří
- Před každým cvičením se ujistěte, že je hrazda bezpečně připevněna a dotažená.