

10034444

Běžecký pás

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu:



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2

Montáž 4

Konzola a programy 6

Programy 8

Trénink s aplikací iFitshow 9

Přehled kardio tréninku 10

Rozcvičení se před tréninkem 13

Čištění a Údržba 15

Pokyny k likvidaci 18

Prohlášení o shodě 18

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10034444
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz



VAROVÁNÍ

Toto stacionární tréninkové zařízení není vhodné na vysoce specializované účely. Systém sledování srdeční frekvence může vykazovat chybné hodnoty.

Nesprávné trénování nebo nadměrné cvičení mohou způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud se abnormálně zhorší vaše výkonnost, ihned ukončete trénink.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před používáním tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost. Tento návod by měl být k dispozici pro budoucí použití. Kvůli vylepšování výrobků si společnost vyhrazuje právo změnit design a specifikaci kdykoliv bez předchozího upozornění. Obrázky jsou pouze pro ilustrativní použití a mohou se lišit od skutečného produktu.

- Prosím uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro případ potřeby.
- Prosím neskládejte toto zařízení dokud si pořádně nepřečetli tento uživatelský manuál. Bezpečnost a efektivita může být dosaženo pouze tehdy pokud je zařízení správně složené a udržované. Je vaší odpovědností ujistit se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni se všemi bezpečnostními informacemi.
- Pro bezpečný provoz je potřebný stabilní, rovný a pevný povrch. Svou podlahu ochraňte podložkou. Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkých prostorách jako jsou budovy s bazénem, sauny a podobně. Bezpečnostní vzdálenost od tohoto zařízení musí být alespoň 0,6m volného místa kolem.
- Před používáním jakéhokoliv cvičebního programu prokonzultujte tento záměr s vaším doktorem, který určí zda váš zdravotní stav vyhovuje používání tohoto přístroje a zda používání tohoto přístroje nemůže ohrozit vaše zdraví a bezpečnost. Poradenství lékaře je nezbytné, pokud užíváte léky, které ovlivňují Vaši srdeční frekvenci, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Všímejte si signály vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné používání zařízení může poškodit vaše zdraví. Přestaňte cvičit pokud zažijete některý z následujících příznaků: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný tlukot srdce, mělké dýchání, závratě nebo ospalost. Prosím prokonzultujte svůj zdravotní stav s vaším doktorem před dalším cvičením, v případě zpozorování si těchto symptomů.
- Necvičte bezprostředně po jídle.
- Nepouštějte děti a zvířata k tomuto zařízení, zařízení musí být složené a používáno pouze dospělými osobami.
- Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
- Zařízení není vhodné pro terapeutické použití, smí se používat pouze na cvičení uvedené v návodu na cvičení.
- Během používání zařízení noste vhodné oblečení. Vyhýbejte se nošení volného oblečení které by se mohlo zachytit do zařízení nebo které by mohlo bránit volnému pohybu, případě omezovat pohyb.
- Při používání dbejte na narovnaná záda.

- Před používáním zařízení zkontrolujte sedadlo, kostru a šrouby zda jsou správně umístěny a utaženy.
- Při nastavování nastavitelných částí mějte na mysli maximální hmotnost uživatele, nepřekračujte značku "stop", jinak se můžete vystavit nebezpečí.
- Vždy používejte zařízení tak jako je určeno. Pokud během instalace nebo kontroly zařízení zjistíte nějaké poškozené součásti, nebo pokud během používání slyšíte neobvyklé zvuky, které přicházejí ze zařízení, ihned ho zastavte a přerušete cvičení. Zařízení nepoužívejte dokud se problém neodstraní.
- Při přesouvání nebo zvedání zařízení přistupujte k práci s maximální opatrností abyste si nezranili záda. Vždy používejte správnou zvedací techniku nebo v případě potřeby vyhledejte pomoc.
- Všechny pohyblivé doplňky (například pedály, madla, sedlo .. atd.) Vyzadují údržbu alespoň jednou za týden. Před použitím je vždy zkontrolujte. Pokud je něco zlomené nebo uvolněné, ihned to opravte. Po uvedení do adekvátního stavu můžete zařízení nadále používat.
- Věnujte pozornost absenci systému volných kol, který by mohl způsobit vážné riziko.
- Udržujte napájecí kabel mimo zdroj tepla.
- Nevkládejte žádný předmět do žádného otvoru zařízení.
- Před přemístěním nebo čištěním odpojte běžecký pás od napájení. Při čištění, otřete povrch jemnými čisticími prostředky a mírně navlhčeným hadříkem; nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Nepoužívejte běžecký pás na místě, které nemá regulovanou teplotu, například garáže, zahradní domky, bazény, koupelny, parkoviště nebo venku.
- Používejte běžecký pás pouze jak je popsáno v této příručce.
- Nesprávné opravy a konstrukční změny (např. odstranění nebo výměna originálních dílů) mohou ohrozit bezpečnost uživatele.
- Otáčivý diskový setrvačnick se během provozu zahřeje.
- Pokud zařízení nepoužíváte, zajistěte jej.
- Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem aby se zajistil, že se se zařízením nebudou hrát.
- Před použitím zkontrolujte napětí na štítku zařízení. Zařízení připojte pouze k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení.


Poznámka: Maximální hmotnost uživatele je 100 kg.

MONTÁŽ


Technické vybavení

							
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hlavní rám			6	Bezpečnostní klíč		
2	Plochá podložka			7	Silikonový olej		
3	Šroub m6*14			8	Imbusový klíč		
4	Šroub m8*12			9	Držák tabletu		
5	Blokovací knoflík						

Montáž




2



Skládání a rozložení zařízení

Poznámka: Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze OFF a zda je zástrčka odpojena ze zásuvky.



Složte:


Jednou rukou držte zadní konec a potom zvedněte plošinu, dokud se nezablokuje v uzamčené poloze. Před přemístěním běžícího pásu zkontrolujte, zda je bezpečně zajištěn.

Rozložte:

Jednou rukou uchopte zadní konec a potom potažením válce rozvířte běžící pás. Při rozbalování trenážéru nestůjte pod plošinou. Při zvedání nebo spouštění plošiny se ujistěte, že máte dostatek přilnavosti, abyste předešli zranění.

KONZOLA A PROGRAMY

Ovládací panel



Uvedení do provozu a obsluha zařízení

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky a připevněte magnetický bezpečnostní klíč na konzolu. Konzolu zapněte stisknutím spínače umístěného na přední části běžícího pásu.
2. Na displeji se zobrazí [-]. Stisknutím tlačítka START/STOP spustíte běžecký pás. Po 5-sekundovém odpočítávání se běžecký pás spustí rychlostí 1,0 km / h. Stisknutím tlačítka [+] nebo [-] můžete během tréninku zvýšit nebo snížit rychlost pásu. Po každém stisknutí tlačítka se rychlost zvyšuje nebo snižuje o 0,1 km / h. Rozsah rychlosti lze nastavit mezi 1,0 - 10 km / h.
3. Stisknutím tlačítka START / STOP zastavte běžecký pás. Můžete také odstranit bezpečnostní klíč. Běžecký pás se zastaví automaticky a ve všech oknech se zobrazuje [---].

Měření pulsu pomocí snímačů pulsu

Uchopte snímače pulsu na řídítkách a držte jejich nejméně 5 sekund. Monitorování srdeční frekvence bude fungovat, pouze pokud se dotknete obou senzorů. Okno srdeční frekvence zobrazuje aktuální tepovou frekvenci v úderech za minutu, v rozsahu 40 - 199.

Funkce displeje a tlačítek

Displej má 3 okna, ve kterých jsou zobrazeny následující hodnoty: SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIE, PULSE, PROGRAM.

Na displeji se vedle nich nacházejí funkční tlačítka: SPEED +/-, START / STOP, MODE, PROGRAM.

Když se na displeji zobrazí [---], připevněte bezpečnostní klíč na displej. Pokud je klíč v případě nouze vytažen, běžecký pás se okamžitě zastaví a na displeji se zobrazí [---].

Tlačítko režimu (mode)


- Stisknutím tlačítka MODE vstoupíte do režimu odpočítávání. Zde můžete zadat cílovou hodnotu pro režimy TIME, DISTANCE nebo CALORIE. Stisknutím tlačítka [+] nebo [-] upravte hodnotu.
- Trénink spustíte stisknutím tlačítka START / STOP.
- Stisknutím tlačítka START / STOP zastavte běžecký pás.
- Systém se vypne a běžecký pás se zastaví po dosažení požadované cílové hodnoty.

BT audio systém

Během tréninku otevřete BT na svém mobilním telefonu. Ze seznamu zařízení vyberte běžecký pás (Name: WZKJ) a připojte se k běžeckému trenážeru. Otevřete hudbu z mobilního telefonu. Hudba se bude přehrávat přes reproduktory na běžícím pásu.

PROGRAMY

- Před spuštěním trenážeru stiskněte tlačítko PROG a vyberte jeden z 12 programů P1-P12.



- Časové okno zobrazuje výchozí čas od 00:30 minut. Stisknutím tlačítka [+] nebo [-] upravte čas. Čas lze nastavit mezi 8:00 - 99:00 minut.
- Stiskněte START / STOP pro spuštění běžeckého pásu. Dalším stisknutím tohoto tlačítka běžící pás zastavíte.

V programovém režimu je přednastavený čas rozdělen do 20 intervalů, ve kterých se mění rychlost jízdy:

TIME		Intervaly																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	SPEED	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	SPEED	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
P3	SPEED	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	SPEED	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	SPEED	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P6	SPEED	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	SPEED	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	SPEED	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P9	SPEED	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	SPEED	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	SPEED	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	SPEED	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

TRÉNINK S APLIKACÍ IFITSHOW APP

iFitshow je specializovaná aplikace pro běžecké pásy, rotopedy a fitness vybavení. Aplikace nabízí speciální mapy, cíle a soutěže, stejně jako street a další režimy. Obsahuje také krokoměr a funkce na zaznamenávání údajů. Shromážděné údaje je možné sdílet na Internetu nebo použít spolu s jinými sportovními aplikacemi.



Aplikaci můžete najít v Obchodě Google Play Store a iTunes.



PŘEHLED KARDIO TRÉNINKU

Pravidelné kardio tréninky stimulují kardiovaskulární systém (srdce a krevní cévy) a dýchací systém. Zlepšuje vaše celkové zdraví a pomáhá vám spálit tuk.

Je to doporučený druh cvičení, pokud chcete zhubnout. Při cvičení se nejprve spotřebuje glukóza, pak tuk uložený v těle. Při cvičení se nejprve spálí glukóza, pak tuk uložený v těle.

Intenzivní kardiologický trénink (např. kruhový trénink, trénink s vysokým odporem a dlouhodobý trénink) vyžaduje větší úsilí a také trénuje svalový systém a vaši vytrvalost. Platí, že čím pravidelněji trénujete, tím efektivnější je trénink (i při krátkých tréninkových trénincích 20 minut).

Během tréninku

Úroveň odporu použitého během tréninku určuje intenzitu tréninku a s tím související výsledky.

Optimální tréninková část zahrnuje (1) fázi zahřívání, (2) intenzivní kardio tréninkovou fázi a nakonec (3) fázi vychladnutí. Chcete-li pokročit nebo spálit kalorie, měli byste projít přes tyto 3 fáze, jakož i cvičení alespoň 20-30 minut podle ergometru.

1. Fáze zahřívání

Vždy začněte trénink s nízkou úrovní odporu. Doba zahřívání 5-10 minut je důležitá, protože vaše svaly musí zahřát. Během fáze zahřívání byste měli dát svému oběhovému systému a svalům čas připravit se na následné tréninky. Jako začátečník můžete trénovat první 3 minuty na nejjednodušší úrovni a pak postupně zvyšovat na úroveň, kde se cítíte nejpohodlnější.

2. Fáze kardio tréninku

Po přibližně 10 minutách můžete začít fázi kardio tréninku. Při používání interního tréninkového programu řídí počítač odpor v závislosti na zvoleném typu intervalu a tím simuluje měnící se intenzity.

Kardio tréninková fáze se považuje za aerobní nebo anaerobní trénink podle množství vynaložené energie. Tyto dva typy tréninků jsou definovány takto:

Aerobní tréninková zóna

Když jste v této zóně, posilujete svůj kardiovaskulární systém a spalujete tuk.

Navzdory zvýšené srdecké frekvenci, hlubšímu dýchání a snadnému pocení, tělo není ve velmi stresovém stavu, dýchání není výrazně zrychlené - stále byste mohli mluvit s někým, aniž byste se zadýchali - a máte pocit, že můžete vydržet fyzickou námahu na dlouhou dobu. Je to podobné, jako když rychle kráčíte do kopce.

Svaly a srdce pracují intenzivněji, než když je tělo v klidu a většinu svých energetických potřeb dokáže tělo pokrýt prostřednictvím aerobní výroby energie, která využívá kyslík. Současně je aktivní i anaerobní výroba energie, ale jen v malé míře. Kyselina mléčná produkovaná v tomto procesu může být rozdělena na výrobu energie. Většina vašeho tréninku by měla být v aerobní fázi.

Pokud budete nadále zvyšovat intenzitu, nakonec dosáhnete práh, když aerobní produkce energie už nebude schopná pokrýt energetické potřeby těla. V tomto bodě dochází k posunu k většímu používání anaerobní výroby energie. Nyní děláte anaerobní trénink.

Anaerobní trénink

V této zóně zlepšujete svůj výkon a rychlost. Když zvyšujete intenzitu v této zóně, trénink se stává mnohem namáhavějším, protože roste hladina laktátu v těle; začnete se více potit; dýchání se stává rychleji; a po určitém čase v závislosti na vaší úrovní kondice se vaše svaly unaví a vy se cítíte zcela vyčerpaný a už nemůžete pokračovat na této úrovni intenzity.

3. Fáze vychladnutí

Na konci kardio tréninkové fáze přejděte na fázi vychladnutí, která by měla trvat nejméně 5 minut. Zde používáte nízkou úroveň odporu.

Fáze obnovy nebo ochlazování je také užitečná z hlediska prevence možné bolesti svalů. Doporučuje se aktivně zotavení po intenzivním tréninku, jako je horká lázeň, sauna nebo masáž.

Tréninkový progres

Každý měsíc můžete zlepšit trénink tím, že prodloužíte trvání kardio tréninkové fáze pomocí vyšší úrovně rezistence v rámci této fáze nebo provedením náročnějšího intervalového tréninku.


Strava a pitný režim

- Pijte před, během a po tréninku.
- Pijte nejméně 2 doušky vody (10 až 20 cl) každých 10 až 15 minut během tréninku.
- Pokud trénink trvá déle než 1 hodinu, měli byste během tréninku pít sportovní nápoj na ochranu těla před dehydratací.
- Pro optimální kardio tréninky je velmi důležitá vhodná výživa před a po každé fyzické aktivitě.

Před tréninkem je nejlepší konzumovat uhlohydráty, jako jsou ty, které se nacházejí v rýži a těstovinách, protože poskytují tělu důležitý zdroj energie.

Po tréninku musíte doplnit bílkoviny, jako jsou ty, které se nacházejí ve vejcích, jogurtu a sušeném ovoci. Dokonce i když chcete zhubnout, je naprosto nezbytné jíst po tréninku, aby se vaše tělo zotavilo.

ROZCVIČENÍ SE PŘED TRÉNINKEM



Rozhýbejte se před každým tréninkem, abyste mobilizovaly klouby a aktivovali svaly.

Pokud je pohyb nepříjemný nebo bolestivý, přeskočte tento pohyb a poraďte se se svým lékařem nebo fitness trenérem o vhodných zahřívacích pohybech.

Každý pohyb by měl zopakovat (vpravo a vlevo), abyste uvolnění mohli začít s kardio tréninkem.

Vezměte si asi 5 minut na provedení následující Klarfit tréninkové rozcvičky:

1. Nakloňte hlavu na bok, pomalu se střídajte zprava doleva. Potom mobilizujte své ramena (kruhové pohyby a krčení rameny).
2. Rozpažte a otáčejte se v bocích. Nohy nejsou pevně fixovány na zemi (členky sledují otáčení těla).
3. Ohněte se stranou a upažte jednu ruku rovně nahoru. Zůstaňte v této poloze na několik sekund na každé straně.
4. Ohněte se na stranu a upažte obě ruce nad hlavu spolu s dlaněmi ven. Opět zůstaňte na každé straně několik sekund. Cvičení je nyní trochu intenzivněji se spojením obou paží.
5. Stůjte na jedné noze a rukou držte druhou nohu ohnutou. Držte ji tak, abyste snadno protáhly stehno. Pokud je to nutné, držte se něčeho, abyste udrželi rovnováhu. Stůjte na jedné noze a chodidlem ve vzduchu kreslete kruh v obou směrech (proti směru hodinových ručiček a ve směru hodinových ručiček).
6. Položte jednu nohu dopředu a rukama držte váhu horní části těla na stehně. Umístěte nohy tak, abyste natáhli zadní svalstvo dolních končetin a lýtka.
7. Opakujte předchozí cvičení s větší vzdáleností mezi chodidly. Natažení bude nyní intenzivněji.
8. Ohněte se dopředu, zatímco necháte nohy rovně a střídavě se dotýkejte rukou opačného chodidla. Nakonec se svěste a uvolněte se.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Poznámka: Před čištěním a údržbou vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění

- Po každém cvičení se ujistěte, zda je jednotka utřela a zda se z jednotky odstraní pot.
- Běžecový pás je možné vyčistit měkkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla. Dbejte na to, aby se na panel displeje nedostala nadměrná vlhkost, protože by to mohlo poškodit zařízení a způsobit elektrické riziko.
- Udržujte běžecový pás, zejména konzolu počítače, mimo přímého slunečního záření, aby nedošlo k poškození obrazovky.


Skladování

- Zařízení skladujte v čistém, suchém a chladném prostředí.
- Nikdy nenechávejte zařízení venku.
- Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a napájecí kabel je odpojen od síťové zásuvky.

Mazání

Mazání pod běžícím pásem zajistí vynikající výkon a prodloužení jeho životnosti. Po prvních 25 hodinách používání (nebo po uplynutí 2-3 měsíců) aplikujte lubrikant a opakujte každých 50 hodin používání (nebo každých 5-8 měsíců).

Použití lubrikantu



Zvedněte jednu stranu běžeckého pásu. Nalijte mazivo pod střed běžícího pásu na horním povrchu jízdni plošiny. Běžecký pás zapněte a nechte ho běžet při nízké rychlosti 3 až 5 minut, abyste rovnoměrně roznesli lubrikant.





Poznámka: Nikdy neaplikujte příliš mnoho lubrikantu. Pokud přebytečný lubrikant přeteče, ihned ho otřete.

Kontrola správného mazání běžeckého pásu

Zvedněte jednu stranu běžeckého pásu a nahmatejte horní povrch pojezdové desky. Pokud je povrch hladký na dotek, není třeba žádné další mazání. Pokud je povrch suchý na omak, naneste nějaký lubrikant.

Nastavení běžeckého pásu

Běžecký pás se může po delším používání natáhnout a pak se musí přestavit. Nechte běžecký pás pohybovat se rychlostí 3 km/h. Otočte zadní nastavovací šrouby pomocí dodaného imbusového klíče, aby se střed vycentroval.

	
<p>Když se běžecký pás pohybuje doprava, otočte pravý seřizovací šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček a levý nastavovací šroub o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček. Pokračujte v otáčení nastavovacích šroubů, dokud nebude běžecký pás správně vycentrován.</p>	<p>Když se běžecký pás pohybuje doleva, otočte levý seřizovací šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý nastavovací šroub o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček. Pokračujte v otáčení nastavovacích šroubů, dokud nebude běžecký pás správně vycentrován.</p>
	
<p>Pokud běžecký pás během používání sklouzne, vypněte trenažér a odpojte jej. Pomocí dodaného imbusového klíče otočte levý a pravý nastavovací šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček a utáhněte pás nebo o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček uvolněte pás. Znovu zasuňte zástrčku a spusťte běžecký pás rychlostí 8 až 10 km / h. Pokračujte v běhu na běžícím pase a zjistěte, zda pás stále sklouzává. Opakujte, dokud pás nepřestane sklouzávat.</p>	

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku.

Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín,
Německo



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2014/53/EU (RED)

2011/65/EU (RoHS)

