




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 26632 Skládací chodící pás inSPORTline ZenRun Fold
10



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
SPECIFIKACE.....	3
NÁKRES.....	4
SEZNAM ČÁSTÍ.....	4
SOUČÁST BALENÍ.....	5
POPIS PRODUKTU.....	6
MONTÁŽ.....	6
OVLÁDÁNÍ.....	7
CHYBOVÉ KÓDY.....	8
PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ.....	9
ZAHŘÍVACÍ FÁZE.....	9
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	10
ÚDRŽBA.....	11
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	12

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před montáží a prvním použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Do otvorů nikdy nevkládejte žádné cizí předměty.
- Pás umístěte na rovný a čistý povrch. Nepokládejte pás na koberce nebo povrchy, které by mohly ovlivnit ventilaci. Pás neumisťujte poblíž vody nebo venku.
- Nikdy nestůjte na páse během spuštění, vždy se postavte na bočnice. Po spuštění pásu a nastavení rychlosti může být malá prodleva předtím, než se pás uvede do pohybu.
- Vždy noste vhodné sportovní oblečení a obuv. Nenoste příliš volné oblečení, které by se mohlo zachytit do pásu.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Kolem pásu musí být minimálně 0,6 m volného prostoru.
- Necvičte 40 min po jídle.
- Pouze pro dospělé osoby, dospívající osoby smí pás používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pouze pro vnitřní použití. Pás používejte pouze v čisté a dobře ventilované místnosti.
- Nepoužívejte prodlužovačky, nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty, nepokládejte poblíž zdroje tepla aj.
- Pokud pás nepoužíváte vypojte jej ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej. O výměnu požádejte servis nebo profesionály.
- Držte mimo dosah vody.
- Nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Produkt neopravujte ani nemodifikujte.
- Pokud pociťujete nevolnost, bolest nebo máte potíže s dýcháním, okamžitě ukončete provoz.
- Držte prsty a končetiny mimo nastavitelné a pohyblivé části.
- Po použití vypojte z elektrického proudu.
- **Kategorie:** HC vhodné pro domácí použití
- **Nosnost:** 120 kg

SPECIFIKACE

Rychlost	1.0 – 6.0 km/h
Běžecská plocha	1060x400 mm
Nosnost:	120 kg
Napětí:	22 0V, 50Hz
Rozložená velikost	1283x560x125 mm
Složená velikost	843x560x158 mm

NÁKRES




SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Přední hlavní rám	1	14.	Pravý přední kryt motoru	1
2	Zadní hlavní rám	1	15.	Levý zadní kryt	1
3	Prostřední rám	1	16.	Pravý zadní kryt	1
4	Zadní rám	1	17.	Levý přední polep	1
5	Přední běžecká deska	1	18.	Pravý přední polep	1
6	Zadní běžecká deska	1	19.	Levý zadní polep	1
7	Přední válec	1	20.	Pravý zadní polep	1
8	Zadní válec	1	21.	Motor	1
9	Horní ovládání motoru	1	22.	Řemen	1
10	Dolní ovládání motoru	1	23.	Běžecký pás	1
11	Kryt motoru	1	24.	Tlumení běžeckého pásu	1
12	Spodní kryt motoru	1	25.	Přední nárazník	1
13	Levý přední boční kryt	1	26.	Napájecí kabel	1

27.	Vypínač	1	43.	Křížový šroub	7
28.	Svazek kabelů	1	44.	Křížový šroub	8
29.	Displej	1	45.	Plochá podložka	4
30.	Dálkový ovladač	1	46.	Pružná podložka	4
31.	Kabely 01	1	47.	Imbusový šroub	4
32.	Svazek kabelů 02	2	48.	Šestihranný šroub	2
33.	Transportní kolečka	2	49.	Pružná podložka	6
34.	Spojovací rám	2	50.	Imbusový šroub	2
35.	Distanční podložka běžecké desky	3	51.	Imbusový šroub	6
36.	Pružiny 01	3	52.	Imbusový šroub	2
37.	Pružiny 02	4	53.	Plochý šroub	8
38.	Tlumení běžecké plochy	4	54.	Šroub	12
39.	Nožičky	8	55.	Šroub	20
40.	Matice	5	200.	Silikonový olej	1
41.	Imbusový šroub	3	201.	Křížový imbusový klíč	1
42.	Křížový šroub	7			


SOUČÁST BALENÍ

Pás



Příslušenství

Napájecí kabel



Dálkový ovladač




Klíč




Silikonový olej



Manuál



POPIS PRODUKTU




1. Běžecový pás	4. Vypínač
2. Digitální displej	5. Napájení
3. Transportní kolečka	6. Vyrovnávací nožičky

MONTÁŽ


Krok 1

Vytáhněte produkt i s balícím materiálem z krabice




Krok 2

Odstraňte balící materiál.




Krok 3

Rozložte produkt.




Krok 4

Zapojte do elektrického proudu




OVLÁDÁNÍ

DISPLEJ



1. Numerický displej
2. Čas tréninku, rozsah 00:00 – 99:59 min
3. Rychlost, rozsah: 1 – 6 km/h
4. Vzdálenost, rozsah 1.0 – 99.0 km
5. Spálené kalorie, rozsah 20.0 – 990 cal

OVLADAČ



1. Vypínač

Pokud je pás zastaven, stiskem tlačítka spustíte pás, displej zobrazí „1.0“

Pokud je pás v provozu, stiskem tlačítka vynulujete všechny data a pás začne zpomalovat, dokud se nezastaví

2. Rychlost +

Stiskem tlačítka upravíte rychlost o 0.5 km/hod. Podržením se rychlost bude upravovat rychleji

3. Rychlost –

Stiskem tlačítka upravíte rychlost o 0.5 km/hod. Podržením se rychlost bude upravovat rychleji

4. Kryt baterie

POUŽITÍ

Po zapojení do elektrického proudu stiskněte vypínač na ovladači.

Podržte tlačítko vypínače po dobu 3 vteřin pro spuštění.

CHYBOVÉ KÓDY

E01	Komunikační abnormalita: Komunikační abnormalita mezi horním a dolním ovládáním po zapnutí.	Vypnutí spodního ovládání přejde do poruchového stavu. Nelze spustit. Elektronický měřič zobrazuje chybové kódy a třikrát zazní bzučák. Možná příčina: Komunikace mezi elektronickým ovládáním a elektronickým měřičem je zablokována. Zkontrolujte propojení mezi elektronickým měřičem a spodní řídicí komunikační linkou, aby bylo zajištěno, že je každé jádro plně funkční vložena. Zkontrolujte, zda není poškozen spojovací vodič elektronickým měřičem a ovladačem, a vyměňte jej spojovací drát.
E02	Regulátor nezjistil napětí na motoru	Zkontrolujte, zda je svorkové připojení vodiče motoru na ovládání pevné.
E03	Žádný signál snímače rychlosti: Ze spodní části je výstup napětí ovládání stejnosměrného motoru a zpětná vazba otáček motoru netrvá nepřetržitě déle jak 3 sekundy	1. Když se stroj vypne a přejde do poruchového stavu, zazní 9krát bzučák elektronického měřiče a současně se zobrazí chybový kód. Zbývající část displeje nezobrazuje žádné údaje. Po udržení poruchového stavu po dobu asi 10 sekund přejde do pohotovostního režimu a lze jej restartovat. Možná příčina: Nebyl zjištěn signál snímače rychlosti po dobu 3 sekund. Zkontrolujte, zda není přijímač špatně zapojen nebo není poškozený. 2. Když se stroj vypne a přejde do poruchového stavu, zazní 9krát bzučák elektronického měřiče a současně se zobrazí chybový kód. Zbývající část displeje nezobrazuje žádné údaje. Vráti se do původního stavu a lze spustit normálně. Možná příčina: Zkontrolujte, zda jsou vodiče motoru správně připojeny a znovu je připojte. Zkontrolujte, zda není regulátor spálený, případně vyměňte.
E05	Přepětová ochrana: Abnormální napájecí napětí nebo porucha motoru mohou způsobit poškození obvodu hnacího motoru	Možná příčina: Zkontrolujte, zda napájecí napětí není nižší než 50 % normálního napětí. Otestujte prosím znovu pomocí správné specifikace napětí; Zkontrolujte, zda není regulátor spálený, případně vyměňte. Zkontrolujte, zda jsou vodiče motoru správně připojeny.
E06	Nadproudová ochrana: za provozu je stejnosměrný proud motoru větší než jmenovitý proud po dobu delší jak 5 vteřin	Když se stroj vypne a přejde do poruchového stavu, zazní 9krát bzučák elektronického měřiče a současně se zobrazí chybový kód. Zbývající část displeje nezobrazuje žádné údaje. Po udržení poruchového stavu po dobu asi 10 sekund přejde do pohotovostního režimu a lze jej restartovat. Možná příčina: přepětová ochrana nebo zaseknutí motoru pásu. Upravte běžeckou plochu a restartujte. zkontrolujte, zda některé části nezapáchají nebo z nich nevychází kouř.

E07	Indikuje, že elektronický měřič nezjistil bezpečnost signálu	Zkontrolujte polohu magnetu.
-----	--	------------------------------

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete. Poté se postavte na neklouzavé boční lišty pásu a chopte se oběma rukama madel. Navolte rychlost mezi 1,6 – 3,2 km/h, tedy nižší rychlost, postavte se rovně, dívejte se dopředu a zkuste se na pás postavit nejdříve jednou nohou. Teprve poté na pás stoupněte i druhou nohou a začněte cvičit. Jakmile si na pás zvyknete, můžete pomalu zvýšit rychlost na 3 – 5 km/h a udržet ji po dobu 10 minut. Poté zařízení pomalu zastavte.

CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

FREKVENCE

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

ODĚV

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráníte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.




Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



Protažení stehien

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.



Protažení lýtek a Achillových šlach

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.



Protažení čtyřhlavého stehenního svalu

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svalech. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.



Protažení krejčovského svalu

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržet 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro profesionální a komerční využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele

nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.

- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ


Pravidelně čistěte pás a běžeckou plochu od prachu a nečistot pomocí vlhkého hadříku a malým množstvím neagresivního čistícího prostředku.

Po použití vždy očistěte stroj od potu.

LUBRIKACE

Pravidelně kontrolujte promazání pásu. V případě potřeby pás promažete. Doporučujeme sledovat hladinu lubrikantu každý měsíc.

Nadzvedněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant rovnoměrně a co nejbližší ke středu. Opakujte na druhé straně. Poté chodte na pásu po dobu 5 min. Používejte pouze silikonový lubrikant od vašeho dodavatele.




Méně jak 3 hodiny za týden	Jednou za rok
3 – 5 hodin za týden	Každých 6 měsíců
Více jak 5 hodin za týden	Každé 3 měsíce

SPRÁVNÉ VYPNUTÍ A VYSTŘEDĚNÍ PÁSU A ŘEMENE

Pro zajištění správného chodu zařízení a jeho maximální efektivity je potřeba pás správně vycentrovat a napnout. Pokud pás vybočuje vpravo, zastavte zařízení. Poté pootočte pravým regulačním šroubem

o ¼ otočky po směru hodinových ručiček. Pokud ani teď neběží zcela rovně, opakujte postup, dokud se pás nevycentruje.

- **Obr. A** – Pokud pás vybočuje vlevo, vypněte zařízení. Otočte levým regulačním šroubem o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Poté zařízení opět zapněte a nechte běžet. Postup opakujte, dokud se pás nedostane do středové polohy.
- **Obr. B** – Po vycentrování se pás může časem opět vychýlit a bude potřebovat opětovné nastavení. Vypněte zařízení. Otáčejte pravým i levým regulačním šroubem o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Poté se na pás postavte a zkontrolujte jeho napnutí. Postup opakujte tak dlouho, dokud pás nemá správnou polohu (Obr. C).



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamacie zboží



SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

