



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN TJ759 Trampolínový set inSPORTline Top Jump 244 cm**

**IN TJ761 Trampolínový set inSPORTline Top Jump 305 cm**

**IN TJ761B Trampolínový set inSPORTline Top Jump 305  
cm (bez schůdků)**

**IN TJ1338 Trampolínový set inSPORTline Top Jump 366 cm**

**IN TJ1338B Trampolínový set inSPORTline Top Jump 366  
cm (bez schůdků)**

**IN TJ762 Trampolínový set inSPORTline Top Jump 430 cm**

**IN TJ1339 Trampolínový set inSPORTline Top Jump 457 cm**



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
PARAMETRY .....	4
INFORMACE K SESTAVENÍ TRAMPOLÍNY.....	4
MONTÁŽ.....	5
KROK 1: Montáž konstrukce.....	5
KROK 2: Montáž plachty trampolíny a pružin.....	6
KROK 3: Umístění bezpečnostního štítku .....	7
KROK 4: Umístění rámového krytu.....	7
OCHRANA A ÚDRŽBA .....	7
BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ .....	8
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE K SÍTI .....	10
Údržba a používání bezpečnostní sítě .....	11
Bezpečnostní pokyny k síti .....	11
POSTOJE A SKOKY .....	12
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	13
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	13

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**VAROVÁNÍ!** Manuál si přečtěte ještě před prvním použitím výrobku a ponechte si ho pro budoucí nahlédnutí. Plně dodržujte veškerá omezení a doporučení, abyste zamezili případnému úrazu nebo vzniku škody. Před zahájením jakéhokoliv cvičení doporučujeme konzultovat zdravotní stav s lékařem.

- Pouze jeden člověk smí na trampolíně skákat v daný čas, aby nedošlo ke srážkám, poraněním a zlomeninám.
- Nedělejte kotouly ani přemety, popř. jiné akrobatické prvky, které by mohly vést k vážným zraněním včetně smrtelných.
- Nikdy neskákejte pod vlivem alkoholu nebo drog, popřípadě pokud pociťujete zdravotní komplikace.
- Před skákáním z oblečení odstraňte veškeré ostré předměty a vyprázdněte kapsy. Vezměte si vhodné sportovní oblečení.
- Slézejte opatrně a bezpečně. Nikdy z trampolíny neseskakujte ani ji nepoužívejte jako odrazový můstek.
- Cvičte opatrně a příliš se nepřepínejte. Začněte s malými skoky, než přejdete na větší.
- Seznamte se se správnou technikou skákání. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu zkušenější osobu.
- Pro ukončení skákání dopadněte na plachtu s mírně pokrčenými koleny.
- Skákejte vždy kontrolovaně, tj. dopadněte vždy do místa odrazu. Pokud by se nedařilo skoky kontrolovat, ukončete cvičení.
- Necvičte příliš dlouho vkuse a dodržujte pravidelné přestávky. Nezapomeňte na pravidelný pitný režim.
- Při skákání se dívejte na plachtu, abyste snáze udrželi kontrolu a rovnováhu.
- Děti smí trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Pokud nemáte se skákáním příliš zkušeností, požádejte zkušenější osobu o asistenci.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Pravidelně výrobek kontrolujte co do opotřebení a poškození. Poškozenou trampolínu nikdy nepoužívejte. Veškeré poškozené nebo opotřebované díly musí být ihned vyměněny. Pokud trampolína disponuje sítí, měla by se každý rok vyměnit za novou.
- Pravidelně kontrolujte pevnost všech kolíků a pružin. V případě poškození nebo opotřebení, vyměňte za nové.
- Veškeré vzniklé ostré hrany musí být neprodleně odstraněny.
- Neprovádějte neschválené modifikace výrobku.
- Nevstupujte do prostoru pod trampolínu.
- Trampolínu nepoužívejte ve vnitřních prostorách. Určeno pro venkovní užití.
- Během skákání nejezte a nepijte.
- Trampolínu umístěte pouze na rovný, čistý, suchý povrch mimo dosah přirozených nebo umělých překážek (např. větve stromu atd.) a mimo dosah elektrického vedení. Nikdy ji nedávejte na zledovatělý, šikmý nebo kluzký povrch. Vyhněte se rovněž vodním plochám a blízkosti bazénů. Výrobek nepokládejte na příliš tvrdý povrch (beton, asfalt. atd.).
- Zachovejte min. 2 m odstup od jakékoliv překážky.
- Ohledně možného skákání v obuvi nebo bez ní se řiďte vždy doporučením konkrétního typu.

- Nikdy neskákejte za silného větru. Trampolínu řádně zajistěte.
- Vždy dodržujte max. hmotnostní limit a výrobek používejte pouze pro schválený účel.
- Poučte všechny případné další uživatele o zásadách bezpečnosti a veškerá nařízení plně respektujte.
- Každý uživatel by měl cvičit pod dohledem bez ohledu na věk nebo úroveň zdatnosti.
- Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Nikdy neskákejte, pokud je trampolína mokrá, špinavá nebo poškozená. Skákejte vždy max. jednu stopu od vyznačené středové značky.
- Na skákací plochu nic nepokládejte.
- Pokud trampolínu aktuálně nepoužíváte, zabraňte jejímu neoprávněnému použití jinou osobou.
- Výrobek skladujte a udržujte v souladu s návodem. Chraňte ho před přímým slunečním zářením, výkyvem teplot nebo extrémními teplotami, které by mohly některé díly nenávratně poškodit.
- Stuhové uzávěry musí být řádně dotaženy.
- Pokud pocítíte bolest, malátnost nebo jiné zdravotní komplikace, okamžitě přestaňte cvičit.
- Výrobky splňují normu EN71.
- Vhodné pro domácí využití.

## PARAMETRY

Parametry	IN TJ759	IN TJ761, INTJ761B	IN TJ1338, IN TJ1338B	IN TJ762	IN TJ1339
Velikost	244 cm	305 cm	366 cm	430 cm	460 cm
Pružiny	48 ks	54 ks	75 ks	88 ks	100 ks
Nohy	3 ks	3 ks	4 ks	4 ks	5 ks
Max. nosnost	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg

## INFORMACE K SESTAVENÍ TRAMPOLÍNY

- Trampolínu musí sestavovat pouze dospělá osoba.
- K sestavení trampolíny jsou zapotřebí dva lidé.
- Montáž trampolíny by měla probíhat na trávě nebo na předpisem odpovídající bezpečnostní podložce.
- Předtím, než začnete trampolínu sestavovat, si pozorně přečtete instrukce k montáži.
- Ujistěte se, že máte všechny uvedené části. Pokud vám chybí jakákoli součástka, kontaktujte místo koupě.
- K sestavení této trampolíny potřebujete speciální napínací hák, který je dodáván s tímto produktem.
- **Použijte rukavice k ochraně rukou (před skřípnutím). Trampolínu sestavujte na čistém a suchém místě. Vymezte si k sestavení trampolíny dostatek místa.**


# MONTÁŽ

## Poznámka:


- Všechny vrchní tyče s úchyty pro nohy jsou univerzální. Při spojení musí mít všechny stejný směr.
- Pro spojení částí jednoduše vsuňte užší část tyče do vedlejší části se širším otvorem. Toto spojení je nazýváno "spojovací bod".

## KROK 1: Montáž konstrukce


Nasadte všechny vertikálně prodloužené nohy (5) na nožní podpěry (4).




Nasadte vrchní tyče s úchyty pro nohy (3).



Nyní postupně postavte jednotlivé díly do vertikální polohy a spojte vrchní tyče (3) do kruhu (viz obr. 2).



Obr. 1



Obr. 2


## KROK 2: Montáž plachty trampolíny a pružin

**UPOZORNĚNÍ:** Buďte opatrní, když natahujete plachtu a připevňujete pružiny k rámu. Trampolína se v danou chvíli svírá (utahuje) a spojovací body by Vás mohly přiskřípnout.




- A. Rozložte plachtu trampolíny uvnitř sestavené rámové konstrukce.



- B. Připevněte pružiny k plachtě trampolíny. Jeden konec pružiny přichyťte k okraji plachty za kovové očko (V-kroužek). Pružiny musí být umístěny ve správném (celkovém) počtu na správném místě, aby se plachta prohnula ve všech směrech rovnoměrně.




- C. Pomocí napínacího háku připevněte pružiny k rámu trampolíny. Konec napínacího háku ve tvaru „T“ držte v ruce mezi prsty. Zahnutým koncem napínacího háku uchopte druhý (volný) konec pružiny a táhněte, dokud se nedostanete nad otvor v rámové konstrukci. Nyní vložte konec pružiny do otvoru a uvolněte/vytáhněte pružinový hák. Tento postup zopakujte u všech pružin. Pokud zjistíte, že jste vynechali otvor v rámové konstrukci nebo V-kroužek na plachtě, přepočítejte a vyjměte, nebo připojte jiné pružiny.




### KROK 3: Umístění bezpečnostního štítku

Připevněte štítek ke konstrukci trampolíny tak, aby štítek nesklouzl na zem.



### KROK 4: Umístění rámového krytu

Položte rámový kryt přes trampolínu tak, aby pružiny a kovová konstrukce byly zcela zakryty (A). Přivažte popruhy umístěné na spodní straně krytu k rámu trampolíny (B+C).



## OCHRANA A ÚDRŽBA


- Aby trampolína mohla dlouho a dobře sloužit, dodržujte pravidla uvedená v předešlých kapitolách.
- Při používání jakéhokoli fitness výrobku je vždy třeba zajistit, aby na jeho dobrý stav pravidelně dohlížela dospělá osoba obeznámená se všemi bezpečnostními pokyny. Kontrola celkového stavu trampolíny by měla být prováděna minimálně jednou do měsíce, přičemž důležité je se zaměřit zejména na veškerý spojovací materiál. Pokud začne kterýkoli z dílů jevit známky opotřebení či poškození, musí být okamžitě vyměněn za nový. V opačném případě nemusí být výrobek bezpečný a může dojít ke vzniku úrazu.
  - Zkontrolujte, zda jsou všechny pružinové spoje (zajišťovací kolíky) stále neporušené a zda se nemohou během používání uvolnit.
  - Zkontrolujte všechny kryty a ostré hrany. Pokud je to nutné, musí být příslušné části nahrazeny.
  - Zkontrolujte, zda jsou odrazná plocha, čalounění a ochranná síť bez poškození.
  - Ujistěte se, že jsou spoje jsou při používání trampolíny správně zajištěny.
- Trampolínu lze používat pouze v případě, že byla sestavena v souladu s montážními a všemi bezpečnostními pokyny. Trampolíny s galvanizovanými tyčemi vyžadují příležitostnou údržbu. Objeví-li se rez, je třeba daný povrch očistit pomocí ocelového kartáče nebo brusného papíru a ošetřit netoxickým nátěrem.

- Na trampolínu a k ochranné síti nesmí mít přístup domácí zvířata. Jejich ostré drápy a zuby mohou poškodit jak ochrannou síť, tak odrazovou plochu.
- Trampolínu neumísťujte do blízkosti ohniště. Vítr může jiskry a žhavé uhlíky rozfoukat a může dojít k přepálení ochranné sítě nebo odrazové plochy.
- Trampolíny s větším průměrem, ať už s ochrannou sítí nebo bez ní, se mohou za větrného počasí převrátit a způsobit škody na zdraví či majetku. Proto doporučujeme ochrannou síť za těchto podmínek demontovat a uskladnit na suchém, bezpečném místě a trampolínu rozložit nebo ji přemístit do krytého prostoru.
- Jakékoli úpravy provedené spotřebitelem (např. přidání příslušenství) musí být provedeny podle pokynů výrobce.
- Sluneční světlo, déšť, sníh a extrémní teploty snižují postupem času pevnost těchto částí. V zimních měsících může být trampolína poškozena nánosy sněhu nebo extrémně nízkými teplotami. Raději proto uložte odrazovou plochu do vnitřních prostor.
- Pro jistotu může být trampolína připevněna k zemi i za normálního počasí. Doporučujeme připevnit konstrukci na třech místech. Přivažte konstrukci za horní část rámu, nejen za nohy, aby nedošlo k jejich vytažení z úchytů vrchní tyče.
- Pro přemístění trampolíny jsou zapotřebí alespoň dvě dospělé osoby. Trampolínu zvedněte mírně od země (netahejte ji po zemi) a držte ji stále vodorovně. Spojovací body obalte ochrannou páskou, aby nedošlo k rozpojení konstrukce. Pro složitější (náročnější) druhy přemísťování byste měli trampolínu nejprve rozložit. **PO KAŽDÉM PŘEMÍSTĚNÍ PROVEDEJTE ÚPLNOU BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU.**

## BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ

Montážní pokyny k síti



**KROK 1:** Připevněte horní tyče A ke stojným nohám trampolíny pomocí dílů (3), (4), (5) a (6).







**KROK 2:** Roztáhněte ochrannou síť (7) na odrazovou plochu trampolíny tak, aby návleky na horní tyči **A** směřovaly nahoru. Porovnejte návleky s horními tyčemi **A**.

Zasuňte do návleků horní tyče **B** (2).




**KROK 3:** Nasadte díly (2) na díly (1).



Posuňte horní pěnové kryty dolů tak, aby navazovaly na spodní pěnové kryty.

Opatrně a rovnoměrně stáhněte a napněte ochrannou síť (7).

**KROK 4:** Připněte ochrannou síť ze spodní strany k trampolíně. Zajistěte gumičky od ochranné sítě do oček, které zafixují odrazovou plochu.



**KROK 5:** Zapněte zip od ochranné sítě (7) a zajistěte oba bezpečnostní háčky.

#### **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!**

NA ZÁVĚR DOPORUČUJEME ZKONTROLOVAT UPEVNĚNÍ VŠECH HÁČKŮ A UTÁHNUTÍ VŠEHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. OCHRANNÁ SÍŤ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UPEVNĚNA, JINAK NEBUDE POSKYTOVAT POTŘEBNOU OCHRANU.

**TÍMTO JE MONTÁŽ DOKONČENA.**

### **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE K SÍTI**

- Před používáním si přečtěte celý manuál a uschovejte si jej pro případ další potřeby.
- Při montáži ochranné sítě dodržujte všechny montážní pokyny v tomto manuálu.
- Děti mohou trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé osoby, obeznámené se všemi bezpečnostními pravidly.
- Nikdy nenechávejte dítě na trampolíně bez dozoru.
- Vždy dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů dodaných spolu s trampolínou a ochrannou sítí.
- Je zakázáno šplhat po tyčích ochranné sítě, houpat se na ně nebo do ochranné sítě úmyslně narážet.
- V případě vzniku jakéhokoli poškození přestaňte ochrannou síť ihned používat.

- Ochranná síť je určena pouze k tomu, aby chránila uživatele před vypadnutím z trampolíny a snížila tak riziko úrazu.
- Nedovolte dětem, aby si na odrazovou plochu trampolíny nosily jakékoli hračky.
- Trampolínu používejte pouze v případě, že jste obeznámeni se všemi bezpečnostními pokyny dodanými spolu s trampolínou a ochrannou sítí.

## Údržba a používání bezpečnostní sítě

- **Informace k montáži:** Montáž ochranné sítě musí provádět dospělá osoba. Montáž musí být provedena přesně podle uvedených montážních kroků. Pro usnadnění montáže doporučujeme požádat o pomoc další osobu. Ochranná síť obsahuje drobné části, proto není vhodná pro děti mladší 3 let. Před zahájením montáže se ujistěte, že byly dodány všechny potřebné díly. Pokud některý z dílů chybí, obraťte se na prodejce a ochrannou síť nepoužívejte.
- **Umístění trampolíny:** Trampolínu umístěte na rovné a dobře osvětlené místo. V žádném případě nestavte trampolínu na tvrdý povrch (betonový či asfaltový), pokud není kolem celé trampolíny zajištěna volná plocha o velikosti alespoň 2 metrů, opatřena ochrannou podložkou a pokud není nad trampolínou zajištěn volný prostor o výšce alespoň 7 metrů. Ideálním místem pro trampolínu je trávník, písek nebo podobná plocha. Prostor pod odrazovou plochou musí být vždy prázdný – nikdy nedávejte pod trampolínu žádné předměty. Přečtěte si také celý manuál dodaný s trampolínou.

**UPOZORNĚNÍ: Síť by se měla vždy po roce vyměnit.**

## Bezpečnostní pokyny k síti

- Ochranná síť je určena pro domácí používání a uživatele starších 6 let. Uživatelé nesmějí do ochranné sítě úmyslně narážet. Jedná se pouze o ochrannou pomůcku určenou pro vymezení vstupu a výstupu z odrazové plochy, umožňující uživatelům získat sebedůvěru, natrénovat rovnováhu, zlepšit koordinaci a pohybovou orientaci, aniž by se museli obávat pádu z trampolíny a případných zranění.
- Přítomnost dospělé osoby: Děti si mohou na trampolíně vybavené ochrannou sítí hrát pouze pod dohledem dospělé osoby, která zajistí správné a bezpečné používání trampolíny. Zejména je pak třeba dohlížet:
  - Aby si děti na odrazovou plochu nenosily žádné předměty.
  - Pro bezpečný pohyb dítěte v trampolíně.
  - Na celkový stav ochranné sítě.
  - Na způsob, jakým děti vstupují a vystupují z odrazové plochy.
- Děti by při pohybu na trampolíně neměly používat ochrannou přilbu (např. cyklistickou).
- Rám trampolíny je vyroben z oceli a je elektricky vodivý. Proto nenoste na odrazovou plochu ani nevěšete na ochrannou síť žádná elektrická zařízení (osvětlení, topná tělesa, prodlužovací kabely či jakékoli jiné domácí příslušenství), hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Jelikož je odrazná plocha nad zemí, hrozí při vystupování přes ochrannou síť riziko pádu. Pro snížení rizika úrazu by měla dítěti při nastupování a vystupování z odrazové plochy vždy pomáhat dospělá osoba.
- K výstupu a nástupu na odrazovou plochu vždy použijte vstupní/výstupní otvor v ochranné síti.
- Povětrnostní podmínky: Při používání trampolíny vždy berte ohled na aktuální počasí. Ve vlhkém počasí je povrch trampolíny kluzký a při teplotách pod 0 °C může dítěti k ocelové konstrukci přimrznout jazyk nebo rty. Při vyšších teplotách a slunečném počasí se mohou díly zahřívat, proto je třeba za těchto podmínek opatrnost a kontrolovat teplotu dílů (obzvláště ocelových).

## POSTOJE A SKOKY

### ZÁKLADNÍ SKOK

Postavte se na střed trampolíny, přesuňte hmotnost těla na špičky, nohy mírně rozkročené. Sledujte trampolínu.

Rozkývejte paže dopředu a nahore v kruhových pohybech.

Při výskoku dejte nohy k sobě, špičky namiřte směrem dolů.

Při dopadávání mějte nohy opět mírně rozkročené.




### SKOKY NA KOLENOU

Začněte základním skokem. Neskákejte příliš vysoko.

Doskočte na kolena (mírně rozkročená), záda držte vzpřímená. K udržení rovnováhy používejte paže.

Dostaňte se zpět do základního skoku kmitáním paží nahoru.



### SKOKY V SEDĚ

Začněte základním skokem. Neskákejte příliš vysoko.

Doskočte do sedu (na ploše) s nohama nataženými před sebou, záda držte vzpřímená. Ruce umístěte vedle boků na trampolínu.

Zpět do vzpřímené pozice se vraťte odražením rukama.




### POKROČILÝ SKOK

Začněte základním skokem. Neskákejte příliš vysoko.

Doskočte na kolena a ruce zároveň (roztažené na šířku boků/ramen), záda držte vodorovně s odrazovou plochou.

Zpět do vzpřímené pozice se vraťte odražením rukama.




## SKOKY NA BŘICHU

Začněte základním, resp. pokročilým skokem. Neskákejte příliš vysoko.

Dopadněte na břicho (tváří dolů), nohy držte natažené za sebou, paže nechte protažené dopředu nebo sundejte těsně před hlavu. Celé tělo se musí dotknout podložky současně.

Odrazte se od trampolíny rukama a vraťte se zpět do vzpřímené polohy.




## SKOKY NA BŘICHU 2

Začněte základním skokem. Neskákejte příliš vysoko.

Dopadněte na břicho (tváří dolů), nohy držte natažené za sebou, paže nechte protažené dopředu nebo sundejte těsně před hlavu. Celé tělo se musí dotknout podložky současně.

Odrazte se od trampolíny rukama a vraťte se zpět do vzpřímené polohy.



Pro informace o dalších dovednostech a tréninku kontaktujte kvalifikovaného instruktora.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### **Záruční podmínky**

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto označené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ  
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: [eshop@insportline.cz](mailto:eshop@insportline.cz)  
[reklamacie@insportline.cz](mailto:reklamacie@insportline.cz)  
[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamacie zboží**



**SK  
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
[servis@insportline.sk](mailto:servis@insportline.sk)

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)

**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

